MuWiC コントローラ サポートソフトウェア MuWiC Software Ver.1.5

ログファイラ機能追加

ログファイル書き出し機能追加で さらに強力なツールに進化しました!

水位、温度、湿度、光量、重量、ひずみ量、電流量

MuWiC に入力されたアナログ値に時間情報を付加してテキストファイ

ルに保存します。保存されたファイルはエクセルな どの表計算ソフトに読み込んでグラフにするなど の利用が可能です。

能です。



MuWiCコントローラーを簡便で安価なデータロガー として使用することができます。



データを収集しながらアナログ入力値を使って比較制御をしたい場合、 安価な MuWiC コントローラーと MuWiC Software のログファイラ機能の 組み合わせは最適な選択肢です。



MuWiC Software とは

MuWiC Software は MuWiC コントローラー専用の設定用ツールです。PC にインストールし、USB ケーブルで MuWiC コントローラーと接続します。接続にはドライバーのインストールとポートの設定をするだけなので、とても簡単です。

設定完了後、コントローラーは単独で動作します。

PCと接続した状態で、センサーから受け取っているアナログ入力値をモニターすることもできます。



ログファイラ機能の特長

サンプリング間隔は1秒からト サンプリング間隔は最大 で 24 時間 59 分 59 秒を指定できます。1日1回というサンプ リングが可能です。

選べる2つの終了モード 個数カウントモードと、終了時刻 指定モードが選択できます。個数カウントモードの場合、1~ 65535 個までの任意のサンプリング回数を、終了時刻指定モ ードの場合、指定した終了時刻に達するとサンプリングをログ ファイラは自動的に終了します。(ただし終了時刻前にサンプ リング回数が 65535 回に達した場合はその時点でサンプリン グを終了します。)

保存ファイル名、保存先指定 ネットワーク上の Windows 共有フォルダへも保存できます。

簡単!ログファイラ機能の使い方:

(277)

NEWERS CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

ime :,2008/08/26, 11:03:56 00001, 2008/08/26, 11:03:5 00002, 2008/08/26, 11:03:5 00003, 2008/08/26, 11:04:0 00004, 2008/08/26, 11:04:0 00004, 2008/08/26, 11:04:0

開始時刻:

現在時刻:

終了予定:

現在個時

中断

サンフリンク間隔:

2008/08/26 11:02:59

2008/08/26 11:04:17

停止

_▲ 系列1

)太回ザン7ツンゲ: 2008/08/26 11:04:17

00:00:01

30.00

10 (风

2.71 v

停止

リップボードにコピー

Excel で利用可能

chi ch

 MuWiC Software のメニュー[ツール (T)]→[ロヴファイラ(F)]で「MWC ロヴファイラ」画 面を開きます。

2. まず設定を行います。[設定]ボタンを クリックし「ロヴファイラ設定」画面上で設定を 行ってください。

3. ログファイラ機能を開始するには入力 モニターが開始されている必要があります。

MuWiCをPCに接続し、入力モニターパネル で現在値入力モニターを開始します。

4. 入力モニターが開始していることを確認 し、MWCLogFiler1 の開始ボタンをクリック してください。

1977717agae	
ロゲファイル フォルダ: C*Document マ ファイル名: mwc20081114	s and Settings¥user1¥My Documents¥
間隔: 終了モード ○ 個数 ○ 時刻	influe 分 10 [00] [01] [00] • 20095# 4月 • • 0 0 • 0
個数: 現在時刻:	265 (1 - 65535) 3 4 5 6 7 8 9 2009/04/27 17:43:22
終了時刻:	2008 / 11 / 27 16 : 04 : 15 日付けの入力はかいがーを別ック 時刻は直接入力
	OK ++212#

ログファイラ設定画面

MuWiC Software のそのほかの機能

機能1:アナログ入力電圧モニター

アナログ入力電圧モニターで、センサーから現在 MuWiC に入力されているアナ ログ値を数値表示します。Ver.1.5 では表示を見やすく大きな文字にしました。

クリップボードにコピー機能

「クリップボードへコピー」ボタンを押すと表示中の入力値をクリップボードにコ ピー、それを設定編集画面にペーストできます。クリップした値は「クリップボ ードにコピー」ボタンの下のテキストボックスに表示され、そこで編集を行なう こともできます。編集した値は改めてコピーペーストすることで設定編集に反 映することができます。

使用するセンサーの出力電圧に合わせた入力値表示

0-5V、0-10V、4-20mAの設定にあわせて表示も切り替わります。

機能 2: グラフィカル表示パネル

MuWiC に設定する値を色分けされた線で表示します。また、入力電圧モニター 中は値がレベルメーターとして表示されるので設定値との比較を視覚的に行な えます。Ver.1.5の新機能として表示の拡大に対応しました。

- 現在値をレベルメーターで表示。
 アナログ入力動作中の時、現在値をレベルメーターで表示します。
 画面上に条件表示線とともに表示されるので、設定の範囲と入力電圧のレベルを視覚的に確認できます。
- 各チャンネルの条件設定表示を ON/OFF 可能。
 条件設定表示線は、チャンネルごとに表示、非表示を切り替えられますので複数のチャンネルに
 同じ値を多重に重なって設定した場合の確認も容易です。8チャンネル全てを1クリックで ON/OFF するボタンも装備しています。
- 線色をカスタマイズ可能。
 条件設定表示線の線色は自由にカスタマイズができます。カスタマイズした色設定を保存することができます。

機能 3: 出力モニター機能

アナログ入力電圧モニター動作中、コントローラーの出力の状態を赤いマークで表示します。

機能 4: ログ表示機能

ログファイラ機能のほかにログ表示機能を備えています。こちらはファイルに書き出すことはできませんが、1秒より短い間隔での表示を行ないます。

機能 5: 出力論理反転

出力論理反転は各チャンネル個別に設定できます。出力反転チェックボックスにチェックマークを入れることで判定結果に対する出力論理が逆になります。MuWiC コントローラーは、初期値で NO(常時開)に設定されています。NC(常時閉)に設定した場合、条件成立で OFF になります。

機能 6: 設定データへのファイル保存と読み込み

設定した条件設定データは、ファイルに保存できますので、条件変更のための再設定や複数台の MuWiC に同じ設定を行なう時などに便利です。

機能 7: MuWiC への設定データの書込みと読み込み。

USB ケーブルで MuWiC コントローラーとパソコンを接続し、MuWiCSoftware 上で設定した条件設定データを MuWiC コントローラに転送できます。(書き込み) また、既に MuWiC コントローラーに転送済みの設定データを MuWiC コントローラーからパソコン側に転送することができます。(読み込み)

注意事項:

- 1. MuWiC Software は MuWiC コントローラー専用です。
- 2. 入力、出力モニター設定のサンプリング時間は OS の機能に依存するため、時間間隔の正確性を保障するものではありません。

	動作環境	
MuWiC Software は弊在ホームページから無債 C	品名・シリーズ名	アナログ多点コンパレータ MuWiC サポートソフト
ダウンロードしてお使いになれます。		MuWiC Software
	通信機能	Silicon Laboratory 社製 CP210x USB to UART Bridge
		Controller を使用した RS-232C 通信
http://www.unimation.co.jp/	動作環境	Windows 動作条件を満たす USB ポートを搭載した PC
		Windows XP SP2 以上、Vista、7 いずれも日本語版



神奈川県横浜市磯子区西町11-8

TEL 045(751)5755 / FAX 045(752)5660 URL : http://www.unimation.co.jp/ E-mail : info-desk@unimation.co. jp

(C)2010 Unimation System Inc. 無断複製、無断転載禁止 このカタログの内容は将来変更する場合があります。

